MANUAL DEL USUARIO

Alaciadora de Cabello

BST-103A, BST-103

MAGIC STYLE

Importado por: Comercializadora México Americana, S. de R.L. de C.V.
Domicilio: Av. Nextengo No. 78
Col. Sta. Cruz Acayucan, Azcapotzalco
C.P. 02770, México, D.F.
Tel. 01 (55) 58 99 12 00
Hecho en China

Especificaciones eléctricas:

127 V~ 60 Hz 60 W

Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro

I. DESCRIPCIÓN



1. Cilindro
2. Peine
3. Cubierta
4. LCD
5. Selector de temperatura
6. Cable eléctrico giratorio

II. PARA SU SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento y consérvelas en un lugar seguro.

1) Verifique que el voltaje eléctrico coincida con el del artefacto. Cualquier error al conectar el artefacto podría causar un daño irreparable, que no está cubierto por la garantía.
2) Como medida de seguridad adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de protección ante un corto circuito. Esto representa una nominal de corriente de disparo de no más de 30mA en el cableado del baño. Consulte con su instalador.
3) El uso y la instalación del artefacto deberán cumplir con los estándares vigentes en su país.
4) Los accesorios de este aparato alcanzan altas temperaturas durante su uso. Evite el contacto directo con la piel. Asegúrese de que el cable eléctrico no esté en contacto con las piezas calientes.
5) Deberá desconectar la unidad:
   -antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
   -si no funcionara correctamente.
   -inmediatamente después de usar.

-si abandona la habitación, aunque fuera por un momento.

6) Precaución: No utilice la unidad con las manos mojadas o cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros contenedores con agua.

.

7) Desconecte de la corriente después de usar el artefacto en el cuarto de baño, ya que la presencia cercana de agua podría ser peligrosa aún cuando la unidad estuviera apagada.
8) Este aparato no debe ser utilizado por niños, personas con discapacidad o con falta de experiencia y conocimiento, excepto con el consentimiento de una persona responsable por su seguridad.
9) Supervise que los niños no jueguen con la unidad.
10) No utilice el aparato si el cable estuviera dañado. Comuníquese con el fabricante, el servicio técnico post-venta o personal matriculado para su reemplazo. Evite peligros.
11) Contacte al Servicio Técnico Autorizado si:
-la unidad se cayó.
-si no funciona correctamente.
12) La unidad sólo puede repararse con herramientas especiales.
13) No sumerja ni coloque bajo el agua corriente, ni siquiera para su limpieza.
14) No sostenga con las manos húmedas.
15) No sujete la unidad de las pinzas, que pueden estar calientes, sino de la manija.
16) Desconecte el enchufe del tomacorriente después de usar. No tire del cable para desconectar.
17) No use prolongadores.
18) No limpie con productos abrasivos o corrosivos.
19) Este aparato está diseñado sólo para su uso doméstico. El fabricante no se hace responsable ni será válida la garantía ante su uso comercial, uso inapropiado o por no seguir las presentes instrucciones.

III. PUESTA EN MARCHA

La unidad se calienta rápidamente (sólo 2 – 3 minutos) y la temperatura permanece estable durante su uso:

Conecte al tomacorriente.

- Seleccione la temperatura ideal para su cabello con el interruptor de temperatura (Fig.1)



Fig.1

- Espere 2-3 minutos; la unidad estará lista para usar.

--Después de usar, desconecte del tomacorriente y coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor, plana y estable hasta que enfríe por completo. Guarde.

IV. FUNCIONAMIENTO



Mejores resultados con menos temperatura! Con menos temperatura no hay que preocuparse por arrugar, quemar o trabajar demasiado tu cabello. A disfrutar!

1. Modelado hacia afuera

Ubique el cilindro del lado contrario al cuero cabelludo. Deslice la plancha giratoria hacia abajo, desde las raíces hasta las puntas. Al llegar a las puntas, coloque el cilindro hacia adentro, manteniendo las puntas en el cilindro. Mantenga rotado durante 3 – 5 segundos. Para modelar más cabello, comience a girar antes.

2. Húmedo a seco

Asegúrese de quitar todo exceso de agua del cabello, secándolo con una toalla. Desenrede el cabello antes de modelar. Deslice la plancha giratoria LENTAMENTE desde las raíces hasta las puntas, con la temperatura en el nivel máximo adecuado para su tipo de cabello.

3. Despegar las raíces

Despegar las raíces es una técnica de modelado para aumentar el volumen, cuerpo y altura del cabello. Ubique el cilindro del lado del cuero cabelludo. Sosténgalo contra un mechón de cabello, empujando en la dirección contraria a la caída del cabello. Mantener por 3 -5 segundos. Deslice la plancha giratoria, siempre empujando en la dirección contraria, manteniendo la tensión y el cabello tirante contra el cilindro a lo largo de todo el cabello, hasta las puntas.

4. Creando cuerpo y volumen extra

La técnica de despegar las raíces puede usarse donde su cabello necesite cuerpo, volumen y altura extra. Para su flequillo, use la plancha giratoria en la raíz, con el cilindro hacia el cuero cabelludo, y empuje lentamente hacia el centro de la cabeza. Mantenga la tensión mientras se dirige lentamente a las puntas. Para mayor altura, enfoque hacia la raíz.

5. Alisado

Ubique el cilindro del lado del cuero cabelludo. Deslice la plancha giratoria directo hacia abajo a lo largo del cabello, desde la raíz a las puntas, sin darle ángulo al cilindro.

6. Ondas suaves

Envuelva su cabello en el cilindro y cierre por 5 – 10 segundos. Suelte el cabello con cuidado. Para rulos más pronunciados, mantenga por más tiempo. Para separar y aflojar las ondas, pase los dedos por el cabello.

7. Modelado hacia adentro.

Ubique el clindro del lado del cuero cabelludo. Deslice la plancha giratoria por el cabello desde la raíz hasta las puntas. Al llegar a las puntas, coloque el cilindro hacia afuera, manteniendo las puntas en el cillindro. Mantenga rotado durante 3 – 5 segundos. Para modelar más cabello, comience a girar antes.

V. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Antes de limpiar el artefacto, SIEMPRE desconectelo primero del tomacorriente y deje que se enfríe sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

a) Nunca sumerja el aparato en agua.

Para limpiar su aparato: desenchúfelo, limpielo con un paño húmedo y seco.

VI. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

a) Voltaje de Entrada: 127V~60Hz
b) Potencia: 60W
c) Temperatura de funcionamiento: 120-200℃